


QRコード認証「PC・鍵・カード貸出機」

【電気錠制御の拡張機能オプションあり】


サテライトオフィス利用時や拠点出張者へのPCの貸出、手荷物の保管を効率よくサポートいたします



運用事例 サテライトオフィスのPC貸出と手荷物保管庫の提供

あらかじめ利用予約を行って管理者から配信されたQRコードで認証、利用者にはストレスを感じさせることなく、PCの利用や手荷物保管庫を利用することができます。

また、管理者は管理PCから誰が利用したのか、遠隔で履歴管理や利用権限の変更など、運用設定・管理を行うことができます。



特徴・機能

1. 管理PCから利用者を一括登録することができます。

管理マネージャーをインストールした管理PCに、利用者の（氏名、QRコードなど）データをCSVファイルに入力し、貸出機にインポートすることで、一括登録することができます。



ユーザ番号	QRコード	姓	名前	性別	
1	QRTEST1	3999	テスト 1	男性	
2	QRTEST2	3999	テスト 2	男性	
3	QRTEST3	3999	テスト 3	男性	
4	QRTEST4	3999	テスト 4	男性	
5	QRTEST5	4444	3999	テスト 5	男性
6					
7					
8					
9					

2. 利用履歴を自動で記録し、管理PCで一元管理することができます。

履歴は貸出機本体からも確認することができます。また、利用後に返却していない場合は、期日を過ぎると貸出機から管理者にメールを自動送信する機能があります。



KeyBox選択
アキBOX

再起動時間 02 時 00 分

日 月 火 水 木 金 土

3. 貸出機から8個の電気錠を制御することができます。

サテライトオフィスや拠点内の施錠管理が必要な会議室や個室のドアキーを制御することができます。利用履歴は管理PCで一元管理することができます。



インターフェイスBOX

オプション機能



電気錠コントローラ


オプション機能



安心PCレンタルサービス

貸出用PCをレンタルするサービスを提供いたします。PCは再起動することでデータを削除、利用状況は管理PCから確認することができます。

電源をシャットダウンし忘れた場合も、管理者がPCの再起動を行うこともできます。またPC利用返却時には、PCは初期化されます。



機能	概要	備考
環境復元機能	自動復旧モード 再起動により自動的に環境を復元	
管理者	手動復旧モード 管理者任意の操作で復元	 管理者ネットワーク操作画面
	ネットワーク機能 環境復元の管理	
電源管理	電源 ON/OFF/再起動	

記載されている内容、仕様については、予告なしに変更される場合があります。本製品を輸出する場合には、外国為替及び外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規則をご確認ください。

販売元 デジタルテクノロジー株式会社
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町1-13 アールビルWEST 4F
製造元 ヲタカ電気株式会社

<お問合せ>

Email : sales_inrc@dtc.co.jp
TEL : 03-6892-0311
受付時間 : 9:30 ~ 17:30